

Vorbereitung Enfora GSM Modem

Bitte beachten Sie, dass im Modem nur SIM-Karten funktionieren, bei denen die PIN-Abfrage deaktiviert ist! Zur Deaktivierung legen Sie die SIM-Karte in ein Mobiltelefon ein und deaktivieren Sie die PIN-Abfrage dort (siehe Bedienungsanleitung des Mobiltelefon).

Wie empfehlen den Einsatz einer Prepaid Karte. Der Schaden bei Diebstahl ist so auf ein Minimum zu reduzieren. Auch die Aufladung der Prepaid Karten ist heutzutage selbst von einem Geldautomaten möglich.

1. Legen Sie die SIM Karte, nach Deaktivierung der PIN-Abfrage, wie symbolisch auf dem Modem dargestellt, mit der Kontaktfläche nach unten, in das GSM-Modem ein.
2. Schliessen Sie die beiliegende Antenne an der Buchse, welche mit „Antenna“ bezeichnet ist, an.
3. Verbinden Sie das PowerPack mit dem Modem. Das PowerPack ist zuständig, um bei einem Stromausfall noch einige SMS senden zu können. Danach verbinden Sie das Netzteil mit dem PowerPack.

Das Modem ist nun zum Betrieb am SMS Controller vorbereitet.

Funktionstest:

Stellen Sie die Stromversorgung des Modems über den AC/DC Adapter (Netzteil) her.

Nach einigen Sekunden fängt die grüne LED an zu blinken.

Nach erfolgreicher Anmeldung im GSM-Netz leuchtet die grüne LED dauerhaft.

Sollte eine Einwahl im GSM-Netz nicht funktionieren (grüne LED blinkt dauerhaft):

- Überprüfen, ob die PIN-Abfrage deaktiviert ist
- Standort der Antenne wechseln

Verkabelung zur Konfiguration des SMS Controllers:



zum PC

Programmierstecker

AC/DC Adapter
(Netzteil)

Verkabelung der Anlage im Normalbetrieb:

Enfora GSM Modem (Abbildung ähnlich)

Antenne

AC/DC Adapter
(Netzteil)



PowerPack